

000299.0000

"2.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

Uppmärksamma följande grundläggande säkerhetsanvisningarna för säker hantering och säker användning av enheten:

- ❗ Reparationer av enheter för hem och trädgård får bara utföras av serviceverkstäder. Reservdelar ska beställas hos din fackhandlare. Om denne inte har dem på lager ombesörjer han det snarast möjligt.
- ❗ Denna enhet motsvarar vedertagna tekniska regler och tillämpliga säkerhetsbestämmelser.
- ❗ Den här enheten kan användas av barn från 16 års ålder och även av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om dessa personer övervakas, har undervisats i säker användning av enheten och förstår vilka risker som finns. Barn får däremot inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- ❗ Du får inte använda den här enheten om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, andra droger eller läkemedel.
- ❗ Enheten får inte lämnas utan uppsikt så länge den används.
- ❗ Skydda enheten mot överexponering för solljus och mot frost.
- ❗ För att undvika skador på grund av fel aktig användning ska bruks anvisningen följas och tas noga vara på.
- ❗ Bär lämpliga arbetskläder vid rengöring som stadiga skor, skyddsglasögon, långbyxor och eventuellt handskar. Arbeta inte barfota eller i lätta sandaler.
- ❗ Om enheten lämnas vidare till annan person ska även bruks anvisningen överlämnas.
- ❗ För enheten får endast originaldelar och tillbehör från GLORIA användas. Använd aldrig slitna, manipulerade, ändrade eller defekta reservdelar / tillbehör.

2.2 Säkerhetsanvisningar vid hantering av laddaren och batteriet

FARA

FARA FÖR LIVET PÅ GRUND AV ELEKTRISKA STÖTAR! Vid kontakt med ledningar eller komponenter som står under spänning utsätts du för livsfara! Uppmärksamma alltid följande säkerhetsanvisningar:

- ❗ Nätspänningen måste överensstämja med spänningsspecifikationen (V~) på laddarens!
- ❗ Batterispänningen måste matcha laddarens batteriladdningsspänning. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier. Annars finns risk för brand och explosion. GLORIA och Bosch erbjuder dig ett omfattande sortiment av lämpliga uppladdningsbara batterier med olika laddningar (Ah) (se kapitel 11 ""Tillbehör/reservdelar"").
- ❗ Barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får inte använda laddaren eller batteriet.

❓ Om laddarens elkabel är skadad får endast av tillverkaren auktoriserad reparationsverkstad byta ut den. Detta för att undvika risker! Vänd dig i sådana fall till tillverkaren eller till dennes kundtjänst.

❓ Anslut endast laddaren till växelström.

FARA

RISK FÖR SKADOR PÅ GRUND AV ELEKTRISKA STÖTAR SAMT BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK!

För att undvika livshotande situationer:

❓ före varje användning måste laddaren, laddningskontakten och nätkontakten vara i gott skick.

❓ kontakterna får aldrig vidröras.

❓ du får inte täcka över laddarens ventilationsöppningar. Annars kan laddaren överhettas och inte längre fungera korrekt.

❓ laddaren och batteriet måste skyddas mot värme och fukt.

❓ varken laddaren eller batteriet får sänkas ner i vätska.

❓ enheten får endast användas med tillhörande originallitiumjonbatterier.

❓ laddaren får endast användas för att ladda upp de ursprungliga Li-Ion-batterierna.

❓ laddaren och batteriet måste förbli öppnade.

❓ laddaren får inte användas på en brandfarlig yta.

❓ inga lättantändliga ämnen får finnas i den omedelbara närheten under laddningsprocessen.

❓ batteriet måste skyddas från värme, permanent exponering av sol och eld. Förvara batteriet endast i temperaturområdet från 0 °C till max +45 °C. Placera inte batteriet på ett värmeelement.

❓ laddaren bör drivas via en jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA. Fråga din elinstallatör!

FÖRSIKTIG

SKADERISK! Sätt bara i batteriet när enheten är avstängd. Anslutning batteriet till en påslagen enhet kan orsaka olyckor.

FÖRSIKTIG

RISK FÖR SKADOR PÅ GRUND AV FRÄTANDE VÄTSKOR ELLER ÅNGOR! Utsätt inte batteriet för extrema förhållanden som värme och stötar. Det finns risk för skador på grund av läckande elektrolytlösning eller frätande ångor! Vid hud- eller ögonkontakt med batteridriftsyran, skölj omedelbart de drabbade områdena noggrant med vatten och kontakta en läkare. Sörj för tillräcklig frisk luft och kontakta läkare om det uppstår irritation i luftvägarna, på huden eller i ögonen.

max. 45 °C

2.3 Säkerhetsanvisningar vid användning av enheten

OBS

Felaktig användning av enheten kan medföra saksador! Beakta därför följande säkerhetsanvisning:

❗ Använd inte enheten med våta händer.

❗ Sänk inte ner enheten i och bespruta eller rengör den inte heller med vatten. Enheten måste skyddas från väta.

❗ Använd aldrig enheten under 0 °C.

ÖVERLASTNINGSSKYDD!

❗ Din WeedBrush li-on är utrustad med ett överbelastningsskydd. Om du överbelastar apparaten (för högt tryck på borsten) stängs den av automatiskt. Släpp i så fall på/avsäkerhetsknappen (D) för att återställa överbelastningsskyddet. Om du slår på apparaten igen med säkerhetsknappen (D) kan du omedelbart fortsätta att arbeta med WeedBrush li-on. Minska nu kontaktrycket på borsten.

TEMPERATURSKYDD!

❗ Din WeedBrush li-on är utrustad med ett temperaturskydd för batteriet. Om enheten används kontinuerligt i det övre belastningsområdet eller vid höga omgivningstemperaturer under en längre tid, kan battericellerna överhettas. Urladdning är inte längre möjlig över 70 °C. I detta fall stängs enheten av automatiskt (alla fyra displayerna blinkar, se även kapitel 7.1.1). Låt batteriet (C) svalna innan det slås på igen.

LÅGSPÄNNINGSAVSTÄNGNING!

❗ Din WeedBrush li-on är utrustad med en lågspänningsavstängning för batteriet. Denna funktion stänger av enheten automatiskt om spänningen sjunker under ett angivet värde (1 se indikeringen blinkar, se även kapitel 7.1.1). I så fall laddar man om batteriet (C) eller sätter i ett laddat batteri i enheten.

VARNING

SE UPP! RISK FÖR PERSONSKADOR VID ANVÄNDNING!

❗ Använd endast apparaten för avsedda ändamål! Arbeta bara inom angivet effektområde.

❗ Kontrollera alltid före start att enheten är i gott skick.

Den får inte tas i drift om:

- säkerhetsanordningarna (inkopplingstangent, säkerhetskåpor) och/eller borstarna är skadade eller slitna.
- enheten har synliga skador.
- enheten har fallit ner vid något tillfälle.
- om det finns främmande föremål runt drivaxeln.

Sätt aldrig säkerhetsanordningarna ur funktion.

❗ Gå i förväg igenom vilka ytor du ska rengöra så att du kan undvika skador på enheten eller på levande varelser/föremål. Stenar, träbitar, trådar och liknande främmande föremål ska avlägsnas. Föremål som borstverktyget griper tag i kan slungas iväg utan kontroll. Håll tredje

person borta från riskområdet. För att undvika skador ska du uppmärksamma säkerheten inom arbetsområdet.

❓ Använd aldrig enheten på väggar eller liknande utan arbeta alltid bara lodrätt så att borstarna är vända mot marken.

❓ Se till att ventilationsöppningarna är fria från smuts.

FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR PERSONSKADA PÅ GRUND AV ROTERANDE BORSTVERKTYG!

❓ Ha aldrig händer och fötter i närheten av roterande borstverktyg! Se till att hålla tillräckligt avstånd från händer och fötter till borsten. Borstverktyg efterlöper.

❓ Starta aldrig enheten när den lutar!

❓ Lyft eller bär aldrig enheten när motorn är igång! Vid transport av enheten till arbetsyta och tillbaka eller när enheten måste lutas, ska motorn stängas av och nätkontakten dras ur.

❓ Ta aldrig bort skyddskåpor som levererats med enheten.

FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR PERSONSKADOR PÅ GRUND AV DELAR SOM FLYGER RUNT!

❓ Starta eller aktivera inte enheten, om tredje person uppehåller sig i riskområdet.

❓ Starta eller aktivera enheten så som beskrivs i bruksanvisningen.

❓ Inkopplingsknappen för säkerhet får aldrig fixeras eller kortslutas.

❓ Rengör endast i dagsljus eller med tillräcklig belysning.

❓ Använd aldrig enheten i regn eller i fuktiga, våta utrymmen.

❓ Rengör den aldrig när andra personer, särskilt barn eller djur, är i närheten!

❓ Se alltid till att ha säkert fotfäste när du arbetar.

❓ För endast enheten i gångtakt.

FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR PERSONSKADA PÅ GRUND AV OAVSIKTLIG PÅKOPPLING!

Oavsiktlig påkoppling kan leda till personskador. För att undvika detta ska du alltid dra ut nätkontakten om:

- du ska lämna beskrivsenheten obevakad.
- du underhåller, testar eller rengör enheten.
- enheten uppvisar driftstörningar