

Pericol



- Acest simbol indica un potential pericol pentru dvs sau pentru aparat. Sub acest simbol puteti gasi Informatii importante despre cum sa evitati vatamarea sau in cazul aparatului , deteriorarea .



Pericol de electrocutare

- Prizele si stecherele trebuiesc acoperite
- Verificati aparatul inainte de utilizare si inainte de terminarea lucrului.
- Informatii despre asamblare



Indica sfaturi pentru folosire si alte informatii folositoare.

- Nu pulverizati materialul cu temperatura de peste 40°C.
- Reglati vol de material
- Informatii referitoare la tehnica de pulverizare/reglare volum/curatare dupa utilizare.
- Pentru siguranta in functionare si durabilitate utilizati piese originale Wagner
- Utilizati materiale potrivite



Folositi o protectie adecvata pentru respiratie in timpul lucrului



Folositi manusi adecvate in timpul lucrului



Cititi toate instructiunile de siguranta. Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, incendii si / sau vatamari grave. Termenul de "unealta electrica" folosit mai jos se refera atat la sculele electrice alimentate la reseaua electrica, cat si la scule electrice cu acumulator.



Protectia mediului

Aparatul si accesoriile trebuie reciclate in conformitate cu protectia mediului.
Sprijiniti protectia mediului prin debarasarea aparatului la un punct de colectare local