

Får inte användas av barn under 8 år eller av personer som är påverkade av alkohol, narkotika eller läkemedel. Använd alltid stadiga skor och långbyxor när du använder maskinen. Använd inte maskinen om du inte har skor eller endast lätta sandaler på dig. Läs bruksanvisningen före användning.