

För Malmbergs artikel 1932442 – “Strömställare, IP54, 16 A, utan glimlampa”:

Produkten ska monteras och driftsättas av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter (t.ex. SS 436 40). Innan arbete påbörjas ska strömförsörjningen brytas. Felaktig installation, överbelastning eller modifiering kan medföra livsfarlig elektrisk risk och befriar tillverkaren från ansvar.

För Malmbergs artikel 1932443 – “Strömställare, IP54, 16 A, med glimlampa”:

Produkten innehåller glimlampa för indikering. Montering ska utföras av behörig elinstallatör och strömmen ska brytas innan ingrepp. Kontrollera att kapslingsklass IP54 samt märkström 16 A är lämpliga för aktuell miljö. Felaktig användning, modifiering eller anslutning med otillåten belastning kan leda till el- och brandrisk samt befriar tillverkaren från ansvar.