

Kan Safe

Kan Safe är en toalettsits med extra starka infästningsdetaljer, ringen har stora anliggningsbuffertar med stödringar, vilket gör att sitsen sitter mycket stabilt på WC-stolen. Fästen och stödringar är ställbara i både sidled och djupled.

1. Montera de två skruvarna med fyrkantig skalle på fästena som sitter på toalettsitsen.
2. Tryck fast de grå ovala tätringarna på fästena.
3. Tryck upp konorna mot tätringarna. OBS! Konorna skall ENDAST användas om WC-stolens infästningshål är större än 18mm.
4. För därefter försiktigt ner sitsen med skruvar i WC-stolens infästningshål.
5. Skruva fast muttrarna löst. Fäll därefter upp ENDAST locket. OBS! Sitsen kan låsas i fel läge om både lock och ring fälls upp innan sitsen har ställts in i sidled.
6. Ställ in sitsen i både sidled och djupled. Kontrollera genom att locket nu står kvar mot vattenbehållaren i uppfällt läge.
7. Dra fast muttrarna ordentligt.
8. Fäll sedan upp ringen som då låses automatiskt i sidled.
9. Montera stödringarna (5) genom att sätta dessa löst på de grå buffertarna (4). Vrid därefter stödringarna mot WC stolens kant. OBS! Stödringens spetsiga del ska peka nedåt.
10. Tryck därefter ner sitsen. Stödringen trycks då fast och sitsen fixeras mot WC stolens kant.

