

Läggningsanvisningar Parador Modular ONE Fiskben och Laminat Trendtime 3 (Fiskben)



Anvisning: De läggingsanvisningar som visas här går endast in på enskilda, viktiga delar. En fullständig läggingsanvisning finns på vår hemsida.

Läs gärna Parador guiden om Modular ONE. Den finns att ladda ner [här](#).

Läs gärna Parador guiden om laminat. Den finns att ladda ner [här](#).

De viktigaste stegen:

När du ska välja underlag är det viktigt att tänka på att det måste ha tillräckligt hög tryckhållfasthet. Det får inte underskrida 120 kPa. Mjuka, mindre tryckhållfasta underlag påverkar läggingsstabiliteten negativt.

Våra produkter Akustik-Protect 80, Akustik-Protect 100 och Akustik-Protect 500 uppfyller det kravet. Vid Modular ONE Fiskben rekommenderar vi inga ytterligare underlag, endast en PE-folie. PE-folien är obligatorisk för att hindra korken att fästa vid underlaget.

Se till att golvet läggs så att golvetts nötsida ligger i läggingsriktningen så att fjädern klickas in i noten.

Var noga med att golvbrädorna låses korrekt. När det sker hörs ett klickljud. Förutom ett vertikalt sättslag för att låsa änden i långsidan rekommenderar vi ett extra horisontellt sättslag var tredje rad för att slutligen låsa tilljorna ordentligt.

Limma ihop tilljorna i de första och sista fulla tre raderna med varandra. Limma alla tilljorna med varandra om golvet ska läggas över golvvärme eller om den relativa fuktigheten inte ligger mellan 30 % – 65 %.

För in Parador foglim D3 sparsamt i limområdena på lång- och kortsidorna. Undvik att använda för mycket för att förhindra att limmet kommer över i V-fogen.

Tiljorna måste klickas ihop absolut tätt. För att göra det kan man exempelvis dra samman tilljorna tätt med hjälp av tejp.

Tyng ner det limmade området likformigt och över hela tilljornas längd.

Kontrollera att limmet har härdat.

I de trekantiga friutrymmena ska matchande sågade tiljor passas in.

Limma ihop de tillsågade eller avkortade tiljorna med varandra.

Gör på precis samma sätt som vid de första och sista tre hela raderna:

1. Applicera sparsamt med D3 foglim på lång- och kortsidorna;
2. Kontrollera att tiljorna har lagts helt tätt;
3. Belasta tiljorna jämnt och över hela deras längd
4. Låt limmet härda.

Den fullständiga steg-för-steg-anvisningen i detalj finns online [här](#).

