

Anvisning Lady Köksblandare 951

Montering

PEX slangarna för anslutning av inkommande vatten monteras i undersidan av blandarhuset. Lägg lite vattenfast fett på O-ringarna.



Montera blandaren i bänkskivan med den medföljande skruvsatsen.

Anslut PEX slangarna till kall och varmvattenledningen. PEX slangarnas anslutning är 3/8" plantätning.

Slå på vattnet och kontrollera funktionen noggrant.

Drift och skötsel Rengöring

Vänster vred reglerar varmvattnet och höger vred kallvattnet.

Tag för vana att rengöra din blandare ofta så att det inte lagras för mycket smuts, tvål och partiklar på ytan.

Färg/ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med en mjuk trasa och mild tvållösning.

Efterskölj med rent vatten och polera med mjuk och torr trasa.

Använd inte sura, slipande eller kalklösande skurmedel. Det kan skada ytan.

Skruva loss och rengör strålsamlaren med jämna mellanrum.

Vid risk för frost skall blandaren och ledningen tömmas helt på vatten.

Lämna av och på vreden i öppet läge.

För att vara helt säker skall blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.



Duschbyggarna AB
Fryksdalsbacken 37
123 43 Farsta

08-442 76 60
info@duschbyggarna.se
www.duschbyggarna.se

Lady Köksblandare 951

