

FÖNSTERTÄTNING MED FOGBAND

SIDA 1 AV 2



1. Mät fönsteröppningen. Tänk på att fönsteröppningen inte nödvändigtvis är lika stor i överkant som i nedre kant.



2. Mät fönstret och kontrollera drevmånen. Se till att det är rätt dimension på fogbandet för installationen.



3. Skär eller klipp av den överkomprimerade första delen av bandet (~25 mm).



4. Börja med att fästa bandet i botten på fönsteröppningen. Anpassa storlek och placering av kloss så att den påverkar bandet så lite som möjligt. Följ fönstertillverkarens anvisningar om klossar eller distanser används vid fönstermontaget. Bandet fästs med hjälp av den självhäftande beläggningen.

VIKTIGT: För TP600, TP650 och TP652 så tänk på att göra bandet ca 2% längre än öppningen då bandet krymper något vid applikationen. TP654 krymper inte så för detta band behövs ej 2% läggas till. Tänk även på att TP650 och TP652 har en insida och utsida.



5. Klistra band på de vertikala sidorna av fönstret. Om fönsterfogen skall täckas med t.ex. foder så placeras bandet så att en 15 mm luftspalt bildas mellan band och foder. Skall bandet ej täckas över så placeras det så att det ser estetiskt riktigt ut dock minst 2 mm in från fönsterkanten.

Tänk även här på att TP600, TP650 och TP652 krymper ca 2% vid applicering. TP654 krymper ej vid applicering. Om t.ex. Adjufix, Themahylsa används för montage så skärs ett kryss över hylsan så att hylsan passerar genom bandet alternativt görs ett hål för hylsan med en hålsåg (gäller ej TP654, se tekniskt datablad).



SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD FÖR RESPEKTIVE FOGBAND PÅ ILLBRUCK.SE.

TP650 illmod Trio

TP652 illmod Trio+

TP654 illmod Trio 1050

FÖNSTERTÄTNING MED FOGBAND

SIDA 2 AV 2



6. Sist fästs bandet på ovansidan av fönstret. Här görs bandet lika långt som fönsteröppningens ovansida.



7. Överlappen på ovansidan viks ner över banden på sidorna.



8. Fönstret lyfts in och det tillses att drevmånen är den samma på alla sidor runt om.



9. Peta tillbaka överlappen med en skruvmejsel eller dylikt så att hörnmontaget blir tätt.



10. Skruva fast fönstret enligt fönstertillverkarens anvisningar och justera fönstret.



11. Fönstermontaget med fogband som tätning är nu klart. Skarvar och hörn utgör en svag punkt i tätningen och kan kompletteras genom att fogmassa SP519 eller SP054 placeras i skarvarna och hörnen efter att fogbandet expanderat.

Önskas extra ljud, luft och/eller diffusions-tätning så kompletteras bandet med bottningslist (PR102) och fogmassa (SP519, SP525 eller SP054) på insidan.

SE ÄVEN TEKNISKT DATABLAD FÖR RESPEKTIVE FOGBAND PÅ ILLBRUCK.SE.

TP650 illmod Trio

TP652 illmod Trio+

TP654 illmod Trio 1050