

BRUKSANVISNING: Tillsätt koncentratet direkt i vattensystemet som skall vinterkonserveras. Se dosering för mängd.

Vid frostsäkring för toalett: Skruva av kranen till cisternen, spola, tillsätt sedan Frostsikker i vattenlåset.

DOSERING:

Tillsätt koncentrat

Vattenlås i vask: 3 dl

Golvbrunn: 5 dl

Vattenlås i toalett: 7 dl