

Instruktionsmanual

Art Nr.: 49622-xx

●Ljuskälla: AC 230V/1xGU10 LED MAX 8W

●Spänning: AC 230V/50Hz

WARNING!

- 1.Var noga med att anslutningen till huset blir korrekt utförd.
- 2.Bryt strömmen innan byte av glödlampa sker.
- 3.Ta inte i glödlampan innan den svalnat.
- 4.Vid tveksamheter, kontakta en elektriker.
- 5.Om den externa flexibla kabeln eller sladden på denna armatur är skadad, ska den uteslutande bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- 6.Risk för strypning- håll sladdar och upphängningar utom räckhåll för barn. Produkten är inte avsedd att användas i barnsängar, lekområden eller på platser där barn kan nå hängande delar.

Operation instruction

Art Nr.: 49622-xx

●Bulb: AC 230V/1xGU10 LED MAX 8W

●Power: AC 230V/50Hz

WARNING!

- 1.Please use the power resource correctly.
- 2.Please cut off the power before opening cover or replacing the bulb.
- 3.You can not touch the bulb until it becomes cool.
- 4.If in any doubt, consult a qualified electrician.
- 5.If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
6. Strangulation hazard-keep cords and suspensions out of reach of children This product is not intended for use in cribs, play areas, or any location where children can reach hanging parts.

Käyttöohje

Tuotenro.: 49622-xx

●Valonlähde: AC 230V/1xGU10 LED MAX 8W

●Jännite: AC 230V/50Hz

VAROITUS!

- 1.Liitä valaisin verkostoon huolellisesti.
- 2.Katkaise virta ennen lampun vaihtoa.
- 3.Älä koskee kuumaan lampuun.
- 4.Ota yhteyttä valtuutetun sähkömieheen epäselvyyksissä.
- 5.Jos valaisimen uloin, taipuisa kaapeli tai johto vioittuu, turvallisuussyistä sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.
6. Kuristumisvaara-pidä johdot ja ripustukset lasten ulottumattomissa. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sängyissä, leikkialueilla tai paikoissa, joissa lapset voivat tavoittaa roikkuvia osia.

Bruksanvisningen

Art nr.: 49622-xx

●Lyskilde: AC 230V/1xGU10 LED MAX 8W

●Spønning: AC 230V/50Hz

ADVARSEL!

- 1.Sørg for at koblingen til huset er rigtig utført.
- 2.Koble fra strømmen før du skifter lyspære.
- 3.Ikke berør pæren før den er avkjølt.
- 4.Ta kontakt med en elektriker hvis du er i tvil.
- 5.Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen på denne armaturen er skadet, bør det utelukkende erstattet av produsenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalifisert person å unngå fare.
6. Kvelningsfare-hold ledninger og oppheng utenfor barns rekkevidde Produktet er ikke ment for bruk i senger, lekeområder eller steder der barn kan nå hengende deler.

