



## SKÖTSELRÅD

Vad roligt att du valde en möbel ifrån Hillerstorp! Möbeln är tillverkad för utomhusbruk och tål att stå ute hela sommaren om skötselråden följs.

Möbler som inte utsätts för fukt och väta, utan brukas och förvaras undertak, kräver inte den noggranna hantering eller vinterförvaring som möbler under bar himmel gör. För att behålla möbeln i gott skick under flera år krävs att:

- Möbeln regelbundet tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Träolja påföres möbeln minst en gång per sässong. Innan möbeln stryks med träolja måste möbeln tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Möbler som står under bar himmel i ur och skur kräver lite extra av dig. För att behålla möbeln i gott skick under flera år krävs att:
- Möbeln stryks med träolja redan som ny.
- Då möbeln inte brukas, använd möbelskydd eller placera möbeln under tak. Möbelskydd finns att köpa där våra möbler säljs.
- Stryk möbelns horisontella ytor med träolja varannan månad eller efter behov. Då möbeln inte brukas, luta möbeln på ett sådant sätt att regnvatten lätt rinner av.
- Vinterförvaringen sker helst inomhus väl skyddat, svalt och inte för torrt. Det går även att vinterförvara möbeln ute. Tänk då på att skydda möbeln väl med t ex ett möbelskydd. Snö och regn ska inte komma i kontakt med möbeln och förvaringen måste vara ventilerad.
- Möbeln regelbundet tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Lasyren på möbler som används under bar himmel kommer successivt att brytas ned av fukt, väta och solsken. Hårdast utsatta är horisontella ytor som bordsskivor och armstöd. Efter en eller flera säsonger beroende på hur instruktionerna ovan har efterlevts kan det krävas att möbeln målas om. Nya lasyren finns att köpa där våra möbler säljs.



## MAINTENANCE ADVICE

Congratulations to your choice of garden furniture from Hillerstorp! The furniture is designed for outdoor use and can be left outdoors during the summer season on the condition the maintenance instructions are carefully followed:

Furniture not exposed to dampness and moisture, but instead used and kept under roof, does not require the meticulous handling or winter storage as furniture left under the open sky does. To maintain the furniture in good condition for years to come:

- Wash and dry the furniture regularly. Use a mild cleaner.
- Apply wood oil on the furniture at least once per season. Before coating the furniture with wood oil, clean and dry it. Use a mild cleaner.
- If the furniture is left under the open sky in all weathers, extra care is required. To maintain the furniture in good condition for years to come:
- Apply wood oil on the furniture when new.
- When not using the furniture, use protective covers or keep it under a roof. Suitable protective covers can be purchased where our furniture is sold.
- Apply wood oil onto all horizontal surfaces of the furniture every two months or when needed. When not using the furniture, place it slanting to allow rain water to easily run off.
- During winter, place the furniture indoor in a sheltered, cool and not too dry place. The furniture can also be left outdoors during winter. However, in this case arrange proper protection, e.g. by using suitable protective covers. Protect the furniture against snow and rain and arrange proper ventilation in the storage area.
- Wash and dry the furniture regularly. Use a mild cleaner.
- Glazing paint on furniture left outdoors under the open sky will gradually decay as a result of dampness, moisture and sunshine. Horizontal surfaces are affected the most, e.g. table tops and arm rests. After one or several seasons depending on the care the furniture has received it may become necessary to repaint the furniture. New glazing paints can be purchased where our furniture is sold.

## HOITO-OHJE

Onnittelumme! Olet valinnut Hillerstorp puutarhakalusteet. Kaluste on tarkoitettu ulkokäytöön ja niitä voidaan säilyttää ulkona koko kesän ajan, mikäli huolto-ohjeita noudatetaan tarkasti:

Jos kalusteet eivät altistu kosteudelle, vaan niitä käytetään ja säilytetään katon alla, niitä ei tarvitse käsittää yhtä tarkasti eikä niitä tarvitse varastoida talven ajaksi samalla tavalla kuin taivaan alla säilytettäviä kalusteita. Noudata seuraavia ohjeita, jotta kalusteet pysyisivät lähes uudenveroisena vuosien ajan:

- Pese ja kuivaa kalusteet säännöllisesti. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Käsitlee kalusteet puuöljyllä vähintään kerran kaudessa.
- Puhdista ja kuivaa kalusteet, ennen kuin päälystäät ne puuöljyllä. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Kalusteet vaativat huolellisempaa hoitoa, jos niitä säilytetään taivaan alla kaikissa sääolosuhteissa. Noudata seuraavia ohjeita, jotta kalusteet pysyisivät lähes uudenveroisena vuosien ajan:
- Käsitlee kalusteet uusina puuöljyllä.
- Kun et käytä kalusteita, peitä ne suojuksella tai säilytä niitä katon alla. Kalustemyyjämme myyvät sopivia suojaiteitit.
- Käsitlee kalusteiden kaikki vaakasuorat pinnat puuöljyllä kahden kuukauden välein. Kun et käytä kalusteita, säilytä niitä kaltevassa asennossa, jotta sadevesi pääsee valumaan pois niiden päältä.
- Säilytä kalusteita talven ajan suojaussa ja viileässä paikassa, joka ei ole liian kuiva. Kalusteita voidaan myös säilyttää ulkona talven ajan.
- Suoja kalusteet tällöin huolellisesti, käytä esimerkiksi sopivia suojuksia.
- Suoja kalusteet lumelta ja sateelta ja huolehdi, että säilytysalueella on riittävä ilmanvaihto.
- Pese ja kuivaa kalusteet säännöllisesti. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Jos kalusteita säilytetään taivasalla, niiden kuultomaali alkaa kulua kosteuden ja auringonpäisteenvaikutuksesta. Tämä vaikuttaa eniten vaakasuoriin pintoihin, kuten pöytälevyihin ja käsinojihin. Kalusteet voidaan joutua maalaamaan uudestaan yhden tai useamman kauden jälkeen tämä riippuu siitä, miten kalustetta on hoidettu. Kuultomaaleja voit ostaa kalustemyyjiltämme.



## SKÖTSELRÅD

Vad roligt att du valde en möbel ifrån Hillerstorp! Möbeln är tillverkad för utomhusbruk och tål att stå ute hela sommaren om skötselråden följs.

Möbler som inte utsätts för fukt och väta, utan brukas och förvaras undertak, kräver inte den noggranna hantering eller vinterförvaring som möbler under bar himmel gör. För att behålla möbeln i gott skick under flera år krävs att:

- Möbeln regelbundet tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Träljål påföres möbeln minst en gång per säsong. Innan möbeln stryks med träljål måste möbeln tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Möbler som står under bar himmel i ur och skur kräver lite extra av dig. För att behålla möbeln i gott skick under flera år krävs att:
- Möbeln stryks med träljål redan som ny.
- Då möbeln inte brukas, använd möbelskydd eller placera möbeln under tak. Möbelskydd finns att köpa där våra möbler säljs.
- Stryk möbelns horisontella ytor med träljål varannan månad eller efter behov. Då möbeln inte brukas, luta möbeln på ett sådant sätt att regnvatten lätt rinner av.
- Vinterförvaringen sker helst inomhus väl skyddat, svalt och inte för torrt. Det går även att vinterförvara möbeln ute. Tänk då på att skydda möbeln väl med t ex ett möbelskydd. Snö och regn ska inte komma i kontakt med möbeln och förvaringen måste vara ventilerad.
- Möbeln regelbundet tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Lasyren på möbler som används under bar himmel kommer successivt att brytas ned av fukt, väta och solsken. Hårdast utsatta är horisontella ytor som bordsskivor och armstöd. Efter en eller flera säsörger beroende på hur instruktionerna ovan har efterlevts kan det krävas att möbeln målas om. Nya lasyren finns att köpa där våra möbler säljs.



## MAINTENANCE ADVICE

Congratulations to your choice of garden furniture from Hillerstorp! The furniture is designed for outdoor use and can be left outdoors during the summer season on the condition the maintenance instructions are carefully followed:

Furniture not exposed to dampness and moisture, but instead used and kept under roof, does not require the meticulous handling or winter storage as furniture left under the open sky does. To maintain the furniture in good condition for years to come:

- Wash and dry the furniture regularly. Use a mild cleaner.
- Apply wood oil on the furniture at least once per season. Before coating the furniture with wood oil, clean and dry it. Use a mild cleaner.
- If the furniture is left under the open sky in all weathers, extra care is required. To maintain the furniture in good condition for years to come:
- Apply wood oil on the furniture when new.
- When not using the furniture, use protective covers or keep it under a roof. Suitable protective covers can be purchased where our furniture is sold.
- Apply wood oil onto all horizontal surfaces of the furniture every two months or when needed. When not using the furniture, place it slanting to allow rain water to easily run off.
- During winter, place the furniture indoor in a sheltered, cool and not too dry place. The furniture can also be left outdoors during winter. However, in this case arrange proper protection, e.g. by using suitable protective covers. Protect the furniture against snow and rain and arrange proper ventilation in the storage area.
- Wash and dry the furniture regularly. Use a mild cleaner.
- Glazing paint on furniture left outdoors under the open sky will gradually decay as a result of dampness, moisture and sunshine. Horizontal surfaces are affected the most, e.g. table tops and arm rests. After one or several seasons depending on the care the furniture has received it may become necessary to repaint the furniture. New glazing paints can be purchased where our furniture is sold.

## HOITO-OHJE

Onnittelumme! Olet valinnut Hillerstorp puutarhakalusteet. Kaluste on tarkoitettu ulkokäyttöön ja niitä voidaan säilyttää ulkona koko kesän ajan, mikäli huolto-ohjeita noudatetaan tarkasti:

Jos kalusteet eivät altistu kosteudelle, vaan niitä käytetään ja säilytetään katon alla, niitä ei tarvitse käsittää yhtä tarkasti eikä niitä tarvitse varastoida talven ajaksi samalla tavalla kuin taivaan alla säilytettäviä kalusteita. Noudata seuraavia ohjeita, jotta kalusteet pysyisivät lähes uudenveroisena vuosien ajan:

- Pese ja kuivaa kalusteet säännöllisesti. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Käsitlete kalusteet puuöljyllä vähintään kerran kaudessa. Puhdista ja kuivaa kalusteet, ennen kuin päälystäät ne puuöljyllä. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Kalusteet vaativat huolellisempaa hoitoa, jos niitä säilytetään taivaan alla kaikissa sääolosuhteissa. Noudata seuraavia ohjeita, jotta kalusteet pysyisivät lähes uudenveroisena vuosien ajan:
- Käsitlete kalusteet uusina puuöljyllä.
- Kun et käytä kalusteita, peitä ne suojuksella tai säilytä niitä katon alla. Kalustemyyjämme myyvät sopivia suojaiteitit.
- Käsitlete kalusteiden kaikki vaakasuorat pinnat puuöljyllä kahden kuukauden välein. Kun et käytä kalusteita, säilytä niitä kaltevassa asennossa, jotta sadevesi pääsee valumaan pois niiden päältä.
- Säilytä kalusteita talven ajan suojuussa ja viileässä paikassa, joka ei ole liian kuiva. Kalusteita voidaan myös säilyttää ulkona talven ajan.
- Suoja kalusteet tällöin huolellisesti, käytä esimerkiksi sopivia suojuksia.
- Suoja kalusteet lumelta ja sateelta ja huolehdi, että säilytysalueella on riittävä ilmanvaihto.
- Pese ja kuivaa kalusteet säännöllisesti. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Jos kalusteita säilytetään taivasalla, niiden kuultomaali alkaa kulua kosteuden ja auringonpäisteenvaikutuksesta. Tämä vaikuttaa eniten vaakasuoriin pintoihin, kuten pöytälevyihin ja käsinojihin. Kalusteet voidaan joutua maalaamaan uudestaan yhden tai useamman kauden jälkeen tämä riippuu siitä, miten kalustetta on hoidettu. Kuultomaaleja voit ostaa kalustemyyjiltämme.