


Bruks- och säkerhetsanvisning

VALENCIA arbetsplatslampa

Instructions for safety and use, Valencia work lamp

1



2


3-step touch timer switch

Timer:

First touch = 2 hours

Second touch = 4 hours

Third touch = 9 hours




Light:

First touch = Micro light


Second touch = Gradually brighter

Third touch = Brightest

Fourth touch = Off



3



Bruks- och säkerhetsanvisning VALENCIA arbetsplatslampa

SE

Artikelnummer: Svart 775800, 775900, silver 775801, 775901, vit 775802, 775902

Distributör:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

För fullständig produktinformation hänvisas till

www.matting.se

Bruksanvisning (1-2)

- Montera lamparmen på bordsfoten och skruva åt fästskruven.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag 100-240V / 50-60Hz
- Lampan tänds och släcks via knappen på lamphuvudets undersida.
- Belysningsstyrkan kan varieras i tre steg genom att upprepade gånger trycka på knappen.
- Lamparmen och lamphuvudet kan vinklas och riktas genom att lossa och dra åt klämskruvarna på lamparmens leder.

Byte av ljuskälla (3):

OBS! Strömadapter ska vara utdragen ur vägguttaget så produkten inte är strömförande när du byter ljuskälla.

2. Ta bort skyddshöljet med lämpligt verktyg.
4. Ta bort de tre skyddena.
5. Skruva upp de 3 skruvarna.
6. Lyft bort insatsen så som visas.
7. Skruva upp skruvarna.
8. Ersätt LED-chipet med det nya. Montera ihop i motsatt ordning.

Matting reserverar sig för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig montering av användaren.

Säkerhetsanvisning

- Placera alltid lampen på ett plant underlag så att tipp-risk inte föreligger.
- Minsta säkerhetsavstånd från lamphuvudet till belyst föremål är 20cm. Lampan kan orsaka brand om inte säkerhetsavståndet hålls.
- Lampan är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte lampen eller nätadaptern för fukt eller väta.
- Om sladd eller lampa har skadats skall den inte användas.
- Ta inte isär, modifiera eller reparera lampen på egen hand.
- Dra ut nätadaptern från vägguttaget om lampan inte skall användas på lång tid.
- Vid kassering skall produkten separeras från hushållsavfall och lämnas in till återvinning enligt lokala regler för elavfallshantering.
- Distributören intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv samt innehar CE-certifikat.
- Strömadapter ska vara utdragen ur vägguttaget så produkten inte är strömförande när du byter ljuskälla.

Varenr.: Sort 775800, 775900, sølv 775801, 775901, hvid 775802, 775902

Distributør:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

For komplet produktinformation henvises til

www.matting.dk

Brugsanvisning (1-2)

- Fit lamparmen på bordfoden og stram grub skruen.
- Slut netadapteren til et vægudtag med spændingen 100-240 V / 50-60 Hz.
- Lampen tændes og slukkes via knappen på lampehovedets bund.
- Belysningen kan varieres i tre trin ved gentagne gange at trykke på knappen.
- Lampearmen og lampehovedet kan vinkles og indstilles ved at løsne og stramme klemmeskruerne på lampearmens led.

Udskiftning af lyskilde (3):

BEMÆRK! Strømadapteren skal tages ud af stikkontakten, så produktet ikke er strømførende når du skifter lyskilden.

2. Fjern beskyttelsesskjoldet med et egnet værktøj.

4. Fjern de 3 små beskyttelsesskiver.

5. Fjern de 3 skruer med en skruetrækker.

6. Afmonter indsatsen som vist.

7. Fjern de 2 skruer med en skruetrækker.

8. Erstat den gamle LED chip med en ny. Saml lampen igen.

Matting kan ikke holdes ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå på grund af forkert montering fra brugerens side.

Sikkerhedsanvisning

- Lampen skal altid placeres på et fladt underlag, så der ikke er risiko for, at den tipper.
- Mindste sikkerhedsafstand fra lampehovedet til den oplyste genstand er 20 cm. Lampen kan forårsage brand, hvis sikkerhedsafstanden ikke overholdes.
- Lampen er kun beregnet til indendørsbrug. Lampen og netadapteren må ikke udsættes for fugt og væde.
- Hvis ledningen eller lampen er beskadiget, må den ikke anvendes.
- Du må ikke selv skille lampen ad eller modificere eller reparere den.
- Træk netadapteren ud af vægudtaget, hvis lampen ikke skal anvendes i længere tid.
- Ved kassering skal produktet holdes adskilt fra husholdningsaffald og indleveres til genbrug i henhold til de lokale regler for håndtering af elektronikaffald.
- Distributøren bekræfter, at produktet opfylder de krav, der stilles i det relevante EU-direktiv samt er forsynet med CE-mærkning.
- Strømadapteren skal tages ud af stikkontakten, så produktet ikke er strømførende når du skifter lyskilden.

Bruks- og sikkerhetsanvisning **VALENCIA skrivebordslampe**

Artikkelnummer.: Svart 775800, 775900, sølv 775801, 775901, hvit 775802, 775902

Distributør:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

Fullstendig produktinformasjon finnes på

www.matting.se

Bruksanvisning (1-2)

- Monter lamparmen på bordets base og trekk til settskruen.
- Kople nettadapteren til en stikkontakt 100–240 V/50–60 Hz
- Lampen tennes og slukkes ved å klikke på knappen på bunnen av lampehodet.
- Belysningen kan varieres i tre trinn ved å trykke gjentatte ganger på knappen.
- Lampearmen og lampehodet kan vinkles og justeres ved å løsne og trekke til klemmeskruene på leddene i lampearmen.

Bytte lyskilden (3):

MERK! Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten slik at produktet ikke er strømførende når du bytter lyskilde.

2. Fjern beskyttelsesdekselet med et egnet verktøy.

4. Fjern de tre beskyttelsene.

5. Skru løs de 3 skruene.

6. Løft av innsatsen som vist.

7. Skru ut skruene.

8. Bytt ut LED-brikken med den nye. Monter i omvendt rekkefølge.

Matting forbeholder seg for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil installasjon av bruker.

Sikkerhetsanvisning

- Plasser alltid lampen på et plant underlag slik at det ikke er risiko for at den tipper.
- Minste sikkerhetsavstand fra lampehodet til belyst genstand er 20 cm. Lampen kan forårsake brann hvis sikkerhetsavstanden ikke overholdes.
- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk. Utsett ikke lampen eller nettadapteren for fukt eller væte.
- Hvis kabelen eller lampen er skadet, skal den ikke brukes.
- Ta ikke lampen fra hverandre, og modifier eller reparer ikke lampen på egen hånd.
- Trekk nettadapteren ut av stikkontakten hvis lampen ikke skal brukes på lang tid.
- Ved kassering skal produktet holdes atskilt fra husholdningsavfall og leveres inn til gjenvinning i samsvar med lokale regler for håndtering av elektrisk avfall.
- Distributøren bekrefter at produktet oppfyller kravene i relevante EU-direktiver, samt at det er CE-merket.
- Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten slik at produktet ikke er strømførende når du bytter lyskilde.

Tuotenumero: Musta 775800, 775900, hopea 775801, 775901, valkoinen 775802, 775902

Jakelija:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Ruotsi

Tarkemmat tuotetiedot löytyvät osoitteesta

www.matting.se

Käyttöohje (1-2)

- Asenna lampunvarsi lampunjalkaan ja kiristä kiinnitysruuvi.
- Kytke verkkolaite pistorasiaan, 100-240V / 50-60Hz.
- Lamppu sytytetään ja ja sammutetaan lampun kuvan alapuolella sijaitsevasta näppäimestä.
- Valaistusvoimakkuutta voidaan säätää kolmiportaisesti painamalla näppäintä toistuvia kertoja.
- Valaisimen vartta ja päätä voidaan taivuttaa ja valoa suunnata, jos valaisimen varren nivelissä olevia ruuveja löysennetään ja kiristetään.

Valonlähteen vaihto (3):

Huom! Virtalähde on irrotettava pistorasiasta, jotta tuotteessa ei ole virtaa, kun vaihdat valonlähdettä.

1. Irrota suojakuori sopivalla työkalulla.
2. Irrota kannet.
3. Ruuvaa irti 3 ruuvia kuvan osoittamalla tavalla.
4. Irrota upotettu osa kuvan osoittamalla tavalla.
5. Irrota ruuvi kuvan osoittamalla tavalla.
6. Korvaa LED chip uudella. Koota käänteisessä järjestyksessä.

Matting varautuu vahingoille, jotka johtuvat käyttäjän virheellisestä asennuksesta.

Turvallisuusohjeet

- Sijoita valaisin aina tasaiselle alustalle niin, että kaatumisen riskiä ei ole.
- Turvallisuusetäisyys valaisimen päästä valaistuun kohteeseen on vähintään 20 cm. Valaisin voi aiheuttaa tulipalon, jos turvallisuusetäisyyttä ei ylläpidetä.
- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suojaa valaisinta ja verkkolaitetta kosteudelta.
- Jos johto tai valaisin on vaurioitunut, sitä ei tule käyttää.
- Valaisinta ei saa purkaa, muuntaa tai korjata omatoimisesti.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos valaisinta ei aiotä käyttää pitkään aikaan.
- Tuotetta hävitettäessä se tulee erottaa talousjätteistä ja jättää kierrätettäväksi paikallisten elektroniikkajätteen käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jakelija vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset ja että tuotteella on CE-merkintä.
- Virtalähde on irrotettava pistorasiasta, jotta tuotteesä ei ole virtaa, kun vaihdat valonlähdettä.

Instructions for safety and use **VALENCIA work lamp**

Item number: Black 775800, 775900, silver 775801, 775901, white 775802, 775902

Distributor:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden

For complete product information, please visit

www.matting.se

Instructions for use (1-2)

- Fit the lamp arm on table base and tighten the grub screw.
- Connect the power adapter to the lamp and to a 100-240V / 50-60Hz wall outlet.
- Switch the lamp on and off using the button on the lamp head bottom.
- The illumination can be varied in three steps by repeatedly pressing the button.
- You can adjust the angle of the lamp arm and head by loosening and tightening the screws on the lamp arm's joints.

Replacing the light source (3):

NOTE! The powercord/adapter must be unplugged from the wall socket so that the power is cut off when changing the light source.

1. Remove the protective cover with a suitable tool.
2. Remove the 3 covers.
3. Unscrew the 3 screws.
4. Remove the inlay as shown.
5. Unscrew the screws.
6. Replace the LED chip with a new one. Install new light source in reverse order.

Matting reserves itself for any damage that occurs due to incorrect installation by the user.

Safety instructions

- Always place the lamp on a level surface to eliminate the risk of tipping.
- Never position the lamp head closer than 20 cm from any object. The lamp can cause a fire if this distance is not maintained.
- The lamp is intended for indoor use only. Do not subject the lamp or its power adapter to humidity or water.
- Do not use if the cord or lamp is damaged.
- Do not dismantle, modify or repair the lamp on your own.
- If you are not going to use the lamp for a long time, then unplug it from the wall socket.
- When disposing of the product, do not discard it in regular household waste, but turn it in for recycling according to local regulations for management of electronic waste.
- The distributor certifies that the product meets the requirements of relevant EU directives and is CE marked.
- The powercord/adapter must be unplugged from the wall socket so that the power is cut off when changing the light source.

MATTING

www.matting.se