


Bruks- och säkerhetsanvisning


TOKYO skrivbordslampa

Instructions for safety and use, TOKYO work lamp


1



2



3



Bruks- och säkerhetsanvisning TOKYO skrivbordslampa

SE

Artikelnummer: Svart 775806 / 775807

Distributör:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

För fullständig produktinformation hänvisas till

www.matting.se

Bruksanvisning

- Montera lamparmen på bordsfoten och dra åt stoppskruvarna med medföljande verktyg.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag 100-240V / 50-60Hz
- Lampan tänds och släcks via knappen på lamphuvudets ovsida.
- Belysningsstyrkan kan varieras i tre steg genom att upprepa gånger trycka på knappen.

Byte av ljuskälla (3):

- OBS! Strömadapter ska vara utdragen ur vägguttaget så produkten inte är strömförande när du byter ljuskälla.
- Vrid reflektorn (A) motsols så den lossnar.
 - Skruva loss 3 skruvar och lösgör snabbkopplingen (B, C).
 - Montera ny ljuskälla i motsatt ordning.
 - Matting reserverar sig för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig montering av användaren.

Säkerhetsanvisning

- Placera alltid lampan på ett plant underlag så att tipprisk inte föreligger.
- Minsta säkerhetsavstånd från lamphuvudet till belyst föremål är 20cm. Lampan kan orsaka brand om inte säkerhetsavståndet hålls.
- Lampan är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte lampan eller nätadaptern för fukt eller väta.
- Om sladd eller lampa har skadats skall den inte användas.
- Ta inte isär, modifiera eller reparera lampan på egen hand.
- Dra ut nätadaptern från vägguttaget om lampan inte skall användas på lång tid.
- Vid kassering skall produkten separeras från hushållsavfall och lämnas in till återvinning enligt lokala regler för elavfallshantering.
- Distributören intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv samt innehar CE-certifikat.
- Strömadapter ska vara utdragen ur vägguttaget så produkten inte är strömförande när du byter ljuskälla.

Bruks- og sikkerhedsanvisning TOKYO skrivebordslampe

DK

Varenr.: Sort 775806 / 775807

Distributør:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

For komplet produktinformation henvises til

www.matting.dk

Bruksanvisning

- Montér lampearmen på bordfoden og stram skrueerne med den medfølgende unbraconøgle.
- Tilslut netadapteren og sæt lampen til en vægkontakt (med spændingen 100-240 V / 50-60 Hz)
- Lampen tændes og slukkes vha. knappen på lampehovedet. Belysningen kan varieres i tre trin ved gentagne gange at trykke på knappen.

Udskiftning af lyskilde (3):

- BEMÆRK! Strømadapteren skal tages ud af stikkontakten, så produktet ikke er strømførende når du skifter lyskilden.
- Drej reflektoren (A) mod uret for at frigøre den.
 - Skru de 3 skruer af og træk de små stik fra hinanden (B, C).
 - Monter ny lyskilde og saml lampen igen.
 - Matting kan ikke holdes ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå på grund af forkert montering fra brugerens side.

Sikkerhedsanvisning

- Lampen skal altid placeres på et fladt underlag, så der ikke er risiko for, at den tipper.
- Mindste sikkerhedsafstand fra lampehovedet til den oplyste genstand er 20 cm. Lampen kan forårsage brand, hvis sikkerhedsafstanden ikke overholdes.
- Lampen er kun beregnet til indendørsbrug. Lampen og netadapteren må ikke udsættes for fugt og væde.
- Hvis ledningen eller lampen er beskadiget, må den ikke anvendes.
- Du må ikke selv skille lampen ad eller modificere eller reparere den.
- Træk netadapteren ud af vægudtaget, hvis lampen ikke skal anvendes i længere tid.
- Ved kassering skal produktet holdes adskilt fra husholdningsaffald og indleveres til genbrug i henhold til de lokale regler for håndtering af elektronikaffald.
- Distributøren bekræfter, at produktet opfylder de krav, der stilles i det relevante EU-direktiv samt er forsynet med CE-mærkning.
- Strømadapteren skal tages ud af stikkontakten, så produktet ikke er strømførende når du skifter lyskilden.

Bruks- og sikkerhedsanvisning TOKYO skrivebordslampe

NO

Artikelnummer: Svart 775806 / 775807

Distributør:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

Fullstendig produktinformasjon finnes på

www.matting.se

Bruksanvisning

- Monter lamparmen på bordets base og trekk til settskruen.
- Kople nettadapteren til en stikkontakt 100-240 V / 50-60 Hz
- Lampen tennes og slukkes ved å klikke på knappen på oversiden av lampehovedet.
- Belysningen kan varieres i fire trinn ved å trykke gjentatte ganger på knappen.

Bytte lyskilden (3):

- MERK! Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten slik at produktet ikke er strømførende når du bytter lyskilde
- Vri reflektoren (A) mot klokken for å frigjøre den.
 - Skru ut 3 skruer og løsne hurtigkoblingen (B, C).
 - Installer ny lyskilde i omvendt rekkefølge.
 - Matting forbeholder seg for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil installasjon av bruker.

Sikkerhetsanvisning

- Plasser alltid lampan på et plant underlag slik at det ikke er risiko for at den tipper.
- Minste sikkerhetsavstand fra lampehovedet til belyst gjenstand er 20 cm. Lampen kan forårsake brann hvis sikkerhetsavstanden ikke overholdes.
- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk. Utsett ikke lampen eller nettadapteren for fukt eller væte.
- Hvis kabelen eller lampen er skadet, skal den ikke brukes.
- Ta ikke lampen fra hverandre, og modifier eller repar ikke lampen på egen hånd.
- Trekk nettadapteren ut av stikkontakten hvis lampen ikke skal brukes på lang tid.
- Ved kassering skal produktet holdes atskilt fra husholdningsavfall og leveres inn til gjenvinning i samsvar med lokale regler for håndtering av elektrisk avfall.
- Distributøren bekrefter at produktet oppfyller kravene i relevante EU-direktiver, samt at det er CE-merket.
- Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten slik at produktet ikke er strømførende når du bytter lyskilde.

Tuotenumero: Musta 775806 / 775807

Jakelija:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Ruotsi

Tarkemmat tuotetiedot löytyvät osoitteesta

www.matting.se

Käyttöohje

- Asenna lampunvarsi lampunjalkaan ja kiristä kiinnitysruuvi mukana seuraavalla työkalulla.
- Kytke verkkolaite pistorasiaan, 100-240V / 50-60Hz.
- Lamppu sytytetään ja ja sammutetaan napsauttamalla sormella lampussa sijaitsevaa kosketusnäppäintä.
- Valaistusvoimakkuutta voidaan säätää kolmiportaisesti painamalla näppäintä toistuvia kertoja.

Valonlähteen vaihto (3):

Huom! Virtalähde on irrotettava pistorasiasta, jotta tuotteessa ei ole virtaa, kun vaihdat valonlähdettä.

- Käännä heijastinta (A) vastapäivään vapauttaaksesi se.
- Irrota 3 ruuvia ja avaa pikaliitin (B,C).
- Asenna uusi valonlähde käänteisessä järjestyksessä.
- Matting varautuu vahingoille, jotka johtuvat käyttäjän virheellisestä asennuksesta.

Turvallisuusohjeet

- Sijoita valaisin aina tasaiselle alustalle niin, että kaatumisen riskiä ei ole.
- Turvallisuusetäisyys valaisimen päästä valaistuun kohteeseen on vähintään 20 cm. Valaisin voi aiheuttaa tulipalon, jos turvallisuusetäisyyttä ei ylläpidetä.
- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suojaa valaisinta ja verkkolaitetta kosteudelta.
- Jos johto tai valaisin on vaurioitunut, sitä ei tule käyttää.
- Valaisinta ei saa purkaa, muuntaa tai korjata omatoimisesti.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos valaisinta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Tuotetta hävitettäessä se tulee erottaa talousjätteistä ja jättää kierrätettäväksi paikallisten elektroniikkajätteen käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jakelija vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset ja että tuotteella on CE-merkintä.
- Virtalähde on irrotettava pistorasiasta, jotta tuotteessa ei ole virtaa, kun vaihdat valonlähdettä.

Instructions for safety and use – TOKYO work lamp

ENG

Item number: Black 775806 / 775807

Distributor:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden

For complete product information, please visit

www.matting.se

Instructions for use

- Fit the lamp arm on table base and tighten the grub screws.
- Connect the power adapter to the lamp and to a 100-240V / 50-60Hz wall outlet.
- Switch the lamp on and off using the button on the lamp head.
- The illumination can be varied in three steps by repeatedly pressing the button.

Replacing the light source (3):

NOTE! The powercord/adapter must be unplugged from the wall socket so that the power is cut off when changing the light source.

- Turn the reflector (A) counterclockwise to release it.
- Unscrew 3 screws and loosen the connector (B, C).
- Install new light source in reverse order.
- Matting reserves itself for any damage that occurs due to incorrect installation by the user.

Safety instructions

- Always place the lamp on a level surface to eliminate the risk of tipping.
- Never position the lamp head closer than 20 cm from any object. The lamp can cause a fire if this distance is not maintained.
- The lamp is intended for indoor use only. Do not subject the lamp or its power adapter to humidity or water.
- Do not use if the cord or lamp is damaged.
- Do not dismantle, modify or repair the lamp on your own.
- If you are not going to use the lamp for a long time, then unplug it from the wall socket.
- When disposing of the product, do not discard it in regular household waste, but turn it in for recycling according to local regulations for management of electronic waste.
- The distributor certifies that the product meets the requirements of relevant EU directives and is CE marked.
- The powercord/adapter must be unplugged from the wall socket so that the power is cut off when changing the light source.

MATTING

www.matting.se