DE

1. Wichtige Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!
– Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr von Stromschlag!
Bei 230 V betreibt! Lebensgefahr!
- Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Beschädigungen, Verschlüsse etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchtem Zustand und nicht in Nässe! Sorgen Sie für nasser Umgebung.
- Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie nicht das Kabel, um den Stecker aus der der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Gefahr für Kinder durch Geräte, verschluckte Teile und Verbrennungsgefahr!
- Unbenutzte Geräte müssen für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät durch verschluckbare Teile und Verbrennungsgefahr.

Verbrennungsgefahr!
- Die Kältemittel wird bis zu 200° C heiß. Auch die Düse wird bei Gebrauch sehr heiß.
- Nach Hauptschalter mit heißem Kebstoff: Sofort mit kaltem Wasser abkühlen. Nicht versuchen, den Schmelzkleber von der Haut zu entfernen. Gegebenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt mit heißem Klebstoff: Unverzüglich ca. 15 Min. ganz tief geöffnet mit kaltem Wasser kühlen und sofort einen Arzt hinzuziehen.
- Niemals Gase in den Kaufen aerosol sprühen.

Gefahr durch giftige Gase und Entzündungsgefahr!
- Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Lacken und ähnlichen Materialien können giftige Gase auftreten.
- Nicht in und Nähe von brennbaren Materialien verwenden. Wärme kann zu brennbaren Materialien gelettet werden, und verbrennt dort.
- Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
- Gerät nur auf feuerfesten, nicht wärmeleitende und stabile Unterlagen absetzen. Gerät nach Gebrauch auf Standsicherheit und abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird.
- Bei Berührung des Akkus können Dämpfe austreten. Suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.

Gefahr durch unsachgemäße Reparatur!
- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Gefahren für den Betreiber entstehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr von Sachschäden!
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch von anderem satzwerkzeuge oder Zubehör kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

- Keine flüssigen oder pastösen Klebstoffe verwenden.
- Klebstoff-Tropfen entfernt man am besten in kaltem Zustand.
- Hitzeempfindliche Materialien auf Eignung prüfen.
- Klebstoff-Tropfen entfernt man am besten in kaltem Zustand.
- Heißer Kleber, der in das Gerät läuft, kann zu Beschädigung führen.
- Düse nach Wechsel immer fest anschrauben (ca. 1 Nm).
- Nur Original-Ersatz- und Original-Zubehörteile verwenden.
- Nur Original-STEINEL-Sticks verwenden.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Elektrowerkzeug ist nur zum lösungsmittelfreien Kleben üblicher Basismaterialien und Modellbauteilen im Privathaushalt bestimmt.

4. Reinigung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei.

Gefahr durch elektrischen Strom! Der Kontakt von Wasser mit stromführenden Bauteilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.
- Gerät nur im trockenen Zustand reinigen.

Gefahr von Sachschäden durch falsche Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigt werden.
- Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

5. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht in Hausmüll werfen!

Nur für EU-Länder: Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Geräte gesondert gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

6. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz
Als STEINEL-Produkte werden höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller ihnen als Endkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produkts gerne eine Garantie nach Maßgabe der folgenden Bedingungen: Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden.

Die Garantie gilt nur für STEINEL Professional-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Sollten Sie Sie Ihren Wohnsitz verlagern, Garantiezahlen ist die plena funcionalidad de todos los cables y piezas electrónicos, así como la ausencia de defectos en cualquier material empleado o en su superficie.

Reclamación:
Si usted desea reclamar su producto, envíelo, por favor, todo completo y a porte pagado junto con el ticket de compra y la denominación del producto a su vendedor o a nuestra fábrica: STEINEL Vertrieb SAET-94 S.L. - C/Trepadella, nº 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona). Recomendamos, por ello, guarde bien el ticket de compra hasta que haya expirado el período de garantía. STEINEL no responderá por gastos o riesgos de transporte con motivo del envío.

Información para hacer constar un caso de garantía la obtendrá a través de nuestra página web www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier duda o petición, acuda referente a su producto, nos puede llamar al número del Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

PT

1. Informações importantes sobre o produto

Por favor, leia-as com atenção e guarde-as num local seguro!
– Protegido pela lei sobre direitos de autor.
Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.

- Não produzir gases tóxicos por fortes aquecimentos.

Danger from toxic gases and fire hazards!
- Toxic gases may develop when working on plastics, paints, varnishes or similar materials.
- Do not use in the proximity of flammable materials. Heat may be conducted to flammable materials that are hidden from direct sight.
- Do not direct the tool at one and the same place for a prolonged period.
- Do not use in the presence of an explosive atmosphere.
- Only stand the tool on fireproof, non-thermally conductive and stable surfaces. Let the tool cool down on its standing surface and let it cool before putting it away.
- Vapours may escape if the rechargeable battery is used improperly or damaged. Seek medical attention in the event of health complaints.

Danger from improper repair!
- This electric power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs should only be performed by a qualified electrician. Otherwise the user may be exposed to hazards.
- If this tool's mains power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service department or a similarly qualified person so as to avoid hazards.

Risk of damage to property!
- Do not leave the tool unattended while it is in operation.
- For your own safety, only use accessories and attachments that are specified in the operating instructions or recommended or specified by the tool manufacturer. The use of other attachments or accessories may result in personal injury.
- Do not use liquid or paste adhesives.
- Glue marks on clothing cannot be removed.
- Make sure heat-sensitive materials are suitable for gluing with hot-melt adhesive.
- Drips of glue are best removed when cold.
- Hot glue running into the applicator may cause damage.
- Always screw the nozzle tight after replacing it (approx. 1 Nm).
- Use genuine replacement parts and genuine accessories.
- Only use genuine STEINEL sticks.

3. Proper use

This electric tool is only intended for solvent-free gluing of handicraft materials and model components at home.

4. Cleaning and Maintenance

The tool requires no maintenance.

Hazard from electrical power! Contact between water and live parts can result in electrical shock, burns or death.
- Only clean tool in a dry state.

Risk of damage to property! Using the wrong detergent can damage the plastic parts.
- Clean tool with a moist cloth without detergent.

5. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

Never dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only: Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical equipment that is no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

6. Manufacturer's Warranty

Manufacturer's warranty STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany
At STEINEL, products meet the highest quality standards. For this reason, we, the manufacturer, are pleased to guarantee you, the customer, with a warranty under the following terms and conditions:

The warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be due to defects of material or of fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection during the warranty period. The warranty shall cover all STEINEL Professional products sold and used in Germany.

Our warranty cover for consumers
The provisions below apply to consumers. A consumer is any natural person who enters into a sales contract for purchase transaction, neither acts in exercising their commercial nor their self-employed activity.

You can opt for warranty repair or replacement of the repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or in the form of a credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is:
– **5 years**
– for hot-air and hot-melt gluing products: **1 year**
in each case from the date on which the product was purchased.
We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Our warranty cover for entrepreneurs
The provisions below apply to entrepreneurs. Entrepreneur is a natural or legal person or partnership with legal personality who, in exercising their commercial or self-employed activity, purchase transaction, acts in exercising their or its commercial or self-employed activity.

We have the option of providing warranty cover by rectifying deficiencies free of charge, replacing a product free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or by issuing a credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is:
– **5 years**
– for hot-air and hot-melt gluing products: **1 year**
in each case from the date on which the product was purchased.

Within the scope of warranty cover, we shall not bear your expenses accruing from subsequent fulfillment nor shall we bear your expenses for removing the defective product and installing a replacement product.

Statutory rights accruing from defects, gratuitousness
The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory or post-purchase gratuitous special consumer protection provisions – and shall not restrict these provisions. There are no such statutory rights in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty
All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty.

In addition to this, the warranty shall not cover:
– any wear resulting from normal or natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL Professional product that are not caused by use or other natural wear,
– any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
– any unauthorised additions, alterations or other modifications made to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory,
– supplementary parts or accessories which are not genuine STEINEL parts,
– any maintenance work on products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
– any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
– any damage or loss occurring in transit.

Application and Validity
The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

Making claims
If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and the product designation, to your dealer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Point, Orton Southgate, Peterborough Cambs PE2 6UP United Kingdom. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

SE

1. Viktig produktinformation

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!
– Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

Risk för strömstöt! Livsfara vid 230 V!
- Bryt spänningen före alla arbeten på apparaten!
- Kontrollera apparaten före ikraftträngen bet räffande eventuella skador (rillanslutning, hölje etc.). Tag inte skadad apparat får inte tas i bruk.
- Elektriska verktyg får inte utsättas för regn. De får inte användas i fuktigt tillstånd eller i blöt och fuktig omgivning.
- Undvik kroppskontakt med jordade delar som t.ex. rör, värmeelement, spis, kylskåp.
- Bär inte apparaten i kabeln och använd inte ut stickkontakten ur uttaget med kabeln. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter.

Fara för barn p.g.a. apparaten, smådelar som kan sväljas och brännskador!
- Oanvända apparater ska förvaras oåtkomligt för barn.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, under uppsikt av en ansvarspersonen och efter att de instruerts om apparatens säkra användning och förstår vilka risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Fara p.g.a. smådelar som kan sväljas och genom brännskador!

- Använd endast originalverktyg och originaltillbehör.
- Använd inte apparaten om den är defekt.
- Använd inte apparaten om den är defekt.
- Använd inte apparaten om den är defekt

TR

1. Önemli ürün bilgileri

Lütfen ürünayı okuyun ve saklayın!
– Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılması, ancak onayımız alınmak mümkündür.

2. Genel güvenlik uyarıları

Elektrik çarpması riski!
230 V'ta hayati tehlike söz konusudur!
- Cihaz üzerindeki tüm çalışmalardan önce, elektrik beslemesini kesin!
- Cihazı devreye almadan önce, muhtemel hasar durumunu kontrol edin (elektrik bağlantı kablosu, gövde, vb.) ve cihazı, hasarlar olması halinde devreye almayın.
- Elektrikli aletleri yağmur altında bırakmayın.
- Elektrikli aletleri nemli durumdayken ve rutubetli veya ıslak ortamda kullanmayın.
- Örn. borular, radyatörler, fırınlar, buzdolapları gibi topraklanmış parçalara temas etmekten kaçınmalısınız.
- Cihazı kablosundan tutarak tasmayın ve fişini prizden çekmek için kablosundan yararlanmayın. Kabloyu yüksek sıcaklık, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.

Cihazlar, yutulan parçalar ve yanma tehlikesi nedeniyle çocuklar için tehlike!
- Kullanılmayan cihazlar, çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ile fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan engelli veya yetersiz deneyim ve bilgi sahibi kişiler tarafından, ancak gözetim altında bulundukları ve cihazın güvenli kullanımı ve bundan kaynaklanacak tehlikeler hakkında bilgi aldıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Yetkisiz çocuklar ve yetişkinler, cihazı yalnızca talimatlara uygun olarak kullanmalıdır.

Yanma tehlikesi!
- Yaşadınız, ÖÇ'ye kadar sanır. Meme de, kullanım sırasında çok sıcak.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın! Bu cihaz özellikle sıcak olduğu suya soğutun. Erimiş yapıştırıcı cildin üzerinden sökmeye çalışmayın. Gerektiğinde bir doktora görünün.
- Sıcak yapışkanın gözle temas halinde: Gecikmeden yak. 15 dak. süreyle, sıcak suyun altında soğutun ve derhal bir doktora görünün.
- Yapışkan çubuğu ve cihazın dışarıya çekmeyin.

Zehirli gazlar nedeniyle tehlike ve tutuşma riski!
- Seneteki madelser, boyalar ve cihazın kendisi metalerle çalışırken, zehirli gazlar ortaya çıkabilir.
- Yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. Isı, üzeri örtülü olan yanıcı malzemelerin üzerine yerleştirilmeyin. Uzun süre boyunca, sürekli ayrı yere doğru tutmayın. Patlayıcı bir atmosferin mevcut olması halinde kullanmayın.
- Cihazı yalnızca iteye dayanıklı, iş iletmeyen ve sabit yüzeylere yerleştirin. Cihazı kullandıktan sonra ayakların üzerinde bırakın ve kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Akünün hasarlanması halinde, dışarıya buhar sızabilir. Rahatsızlık hissettiğinizde bir doktora başvurun.

Uygun olmayan onarımlar nedeniyle tehlike!
- Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Onarımlar sadece uzman elektrikçiler tarafından yapılmalıdır, aksi halde kullanıcı tehlikelerine maruz kalabilir.
- Bu cihazın şebeke bağlantı kablosunun hasarlanması halinde, tehlikelerin önlenmesi amacıyla kablo, üretici veya müşteri hizmetleri veya benzeri yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Maddi hasar tehlikesi!
- Cihaz, işletmde olduğu sürece gözetim altında bırakmayın.
- Kendi güvenliğiniz için sadece, kullanım kılavuzunda belirtilen veya aletin üreticisi tarafından önerilen ya da aletlerle uyumlu olduğu belirtilen aksesuarları kullanın. Diğer aletler veya aksesuarlar dışındakilerin kullanılması, bedensel bir yaralanma tehlikesine maruz kalmanıza yol açabilir.
- Sivri veya keyvi kıvamlı yapıştırıcılar kullanmayın.
- Ekstra üzerinden yapışkan kalıntıları temizlemeyiz. Sıcaktan etkilenen malzemelerin uygunluğunu kontrol edin.
- Yapışkan damlaları, sağlam kalıpların ve iyi şekilde temizlenen.
- Cihazın içine geçen sıcak yapışkan, hasara yol açabilir.
- Memeyi değiştirdiğinizde, daima sıkıca vidalayın (yak. 1 Nm).
- Yalnızca orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanın.
- Yalnızca orijinal STEINEL çubukları kullanın.

3. Amacına uygun kullanım

Bu elektrikli alet sadece, bilinen ol işi maksimumlerle ile model yapım parçalarının, ev ortamında çözücü madde kullanılmadan yapıştırmanın için geçerlidir.

4. Temizlik ve koruyucu bakım

Cihaz bakım gerektirmez.
Elektrik akımı nedeniyle tehlike!
Elektrik ileten parçalara suyun temas, elektrik çarpmasına, yanıklara veya ölüme yol açabilir.
- Cihaz yalnızca kuru bakılmış kullanın temizleyin.

Maddi hasar tehlikesi!
Yanlış temizlik maddeleri nedeniyle, cihaz zarar görebilir.
- Cihaz, deterjan kullanmadan hafif nemli bir bezle temizleyin.

5. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.

Elektrikli cihazları evsel atıklarını içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için: Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için geçerli olan Avrupa yönergesine ve bunun dönüştürülü ulusal kanuna göre, artık kullanılamayacak hale gelmiş elektrikli cihazların ayrı toplanması ve bir çevre dostu geri dönüşüme gönderilmesi zorunludur.

6. Üretici garantisi

Aksi sıfatsıla satıcıya karşı kanun ile öngörülen garanti haklarına saygı duyulur. Bu haklar yalnızca geçerli olduğu sürece, garanti beyanımızla kısaltılmamakta ve etkilanmamaktadır. STEINEL Profesyonel Sensörü ürününüzün kusursuz kullanılabilirliği ve düzenli fonksiyonu konusunda 5 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu ürün malzeme ve üretim hatalarından arınmış olduğunu garanti ediyoruz. Tüm elektronik parçalar için geçerli olan bu garanti süresi, ürünün satın alınmasından sonra 5 yıl boyunca geçerlidir. Garanti kapsamında hammaddelerde ve bunların yüzeylerinde kusursuzluğu garanti ediyoruz.

Garanti haklarından faydalanma:
Ürününüzde ilgili şikayetiniz olduğunda, lütfen tam ve gönderi içeriğini belirten bir açıklama ile birlikte satın aldığınız ürünü tanımlayan bilgilerin orijinal satın alma belgesini veya kopyasını ibraz ederek satıcınızla veya STEINEL Profesyonel Sensörü ürününüzün kusursuz kullanılabilirliği ve düzenli fonksiyonu konusunda 5 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu ürün malzeme ve üretim hatalarından arınmış olduğunu garanti ediyoruz. Tüm elektronik parçalar için geçerli olan bu garanti süresi, ürünün satın alınmasından sonra 5 yıl boyunca geçerlidir. Garanti hammaddelerde ve bunların yüzeylerinde kusursuzluğu garanti ediyoruz.

Garanti haklarından faydalanma:
Ürününüzde ilgili şikayetiniz olduğunda, lütfen tam ve gönderi içeriğini belirten bir açıklama ile birlikte satın aldığınız ürünü tanımlayan bilgilerin orijinal satın alma belgesini veya kopyasını ibraz ederek satıcınızla veya STEINEL Profesyonel Sensörü ürününüzün kusursuz kullanılabilirliği ve düzenli fonksiyonu konusunda 5 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu ürün malzeme ve üretim hatalarından arınmış olduğunu garanti ediyoruz. Tüm elektronik parçalar için geçerli olan bu garanti süresi, ürünün satın alınmasından sonra 5 yıl boyunca geçerlidir. Garanti hammaddelerde ve bunların yüzeylerinde kusursuzluğu garanti ediyoruz.

- Ha a bőrre forró ragasztó került: azonnal hűtse le hideg vízzel. Ne próbálja meg a ragasztót eltávolítani a bőréről. Szükség esetén orvost hívni.
- Ha a forró ragasztó szembe került: haladéktalanul kb. 15 percig folyó víz alatt hűtse és azonnal menjen orvoshoz.
- A ragasztópálcát ne hüzza ki a berendezésből.

A mérgező gázok veszélyesek és gyúlladás veszélye is fennyegel.
- Műanyagok, lakkok és hasonló anyagok megmunkálásakor mérgező gázok keletkezhetnek.
- Ne használja éghető anyagok közelében. A hő a lakozásban lévő éghető anyagokhoz is átadhat.
- Hosszabb ideig ne irányítsa a készüléket egy és ugyanarra helyre.
- Robbanásveszélyes légkörben ne használja a készüléket.
- A berendezést csak használat közben, nem hövezett és stabil alapra állítsa fel. Használat után tegye a készüléket lehűlni hely, ahol ez lehűlhet, majd biztonságosan rakja el.
- Az alkalmazottak sérülése esetén segítsen gőzök léghetnek ki. Panasz esetén forduljon orvoshoz.

A szakszerűtlen javítás veszélyel!
- Ez az elektromos készüléken megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezésekben. Javításokat csak villamosmérnök végezhet, ellenkező esetben az üzemeltetőt veszély fenyegeti.
- Amennyiben a készülék hálózati csatlakozóvezetékére megsérül, azt a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának, vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, hogy elkerülhetők legyenek a vele járó veszélyek.

Vigyázat kérok veszélyel!
- A működő berendezést ne hagyja felügyelet nélkül.
- Saját biztonsága érdekében csak a készelési útmutatóban megadott tartozékokat használja. Más tartozékok alkalmazása jelentős sérülésveszélyt jelenthet használóra.
- Ne használjon fejkövény vagy pasztaszerű ragasztóanyagot, mivel ezek a ragasztó tartósságát is lassíthatják.
- A ragasztópisztolt a ruházati nem távolíthatók el.
- Hőre érzékeny anyagok esetén vigyázzon próbaragasztást.
- A ragasztóanyag cseppek a legkönnyebben hideg állapotban távolíthatók el.
- Ha a használandóhoz forró ragasztó folyik be, károsodást okozhat.
- A fúvókát annak cserélje után mindig húzza meg (kb. 1 Nm).
- Csak eredeti pótalkatrészt és eredeti tartozékokat használjon.
- Csak eredeti STEINEL-pálcákat használjon.

3. Rendeltetésszerű használat

Ez az elektromos szerszám csak a háztartásban előforduló ragasztógyöngyök és modellkészítések/ oldószermentes ragasztásának céljaira használható.

4. Tisztítás és ápolás

A berendezés nem igényel karbantartást.
Áramütés veszélye!
Áram alatt lévő alkatrészek vízzel való érintkezése áramütéshez, égési sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethet.
- A berendezést csak száraz állapotában tisztítsa.

Anyagi károk veszélye!
A készülék helytelen tisztítószer megrongálhatja a készüléket.
- A berendezést egy gyengén benedvesített ruhával, tisztítószer használata nélkül tisztítsa.

5. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolóanyagok környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemétbe!

Csak EU-tagállamoknak: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése nyilatkozik a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosítással kell gondoskodni.

6. Gyári garancia

Önnek, mint a termék vevőjének, adott esetben jogában áll az eladóval szemben érvényesíteni az Önt törvényesen megillető hiánypótlási-, ill. termékszavatossági jogokat. Amennyiben létezniük jogos az igazolásnak, hogy a vásárlás időpontjában a jelen rendelkezésünk ellenére a készülékek biztonságos használatát és megfelelőek a berendezés működőképességét, kérjük nem jársznthatók a készülékeit. Lenyelhetnek alkatrészei, amelyek a használat során megsérülhetnek.

Égési sérülés veszélye!
- A ragasztómassza akár 200 °C fokos is lehet! Használat közben a fúvóka is felforrósodik.

HU

1. Fontos termékinformációk

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!
- Szerző jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak írásos engedélyünkkel lehetséges.

2. Általános biztonsági útmutatások

Áramütés veszélye! A 230 V életveszélyes!
- Mielőtt dolgozni kezdene a berendezésen, szakítsa meg a hálózati feszültséget!
- Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a berendezés (a hálózati csatlakozóvezeték, ház, stb.) nem sérült-e, és ha megrongálódott, ne vegye használatba. Elektromos szerszámokat soha ne tegyen ki esőnek. Elektromos szerszámokat ne használjon nedves alkapzttan, vagy nedves, párás helyiségben.
- Kerülje el, hogy a teste földelt legyen, például csővezetékek, fűtőtestekek, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel.
- A berendezést ne a fékében függesztve vigye, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől.

A berendezés gyermekekre veszélyes, lenyelhet alkatrészt, vagy megégetheti magát.
- A nem használt berendezéseket gyermekektől elzárva tárolja.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzéki vagy értelmi képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalat és tudás nélkül lévő személyek csak akkor használhatják, ha valaki felügyelet ekt, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatát és megértették a belőle eredő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Lenyelhetnek alkatrészei, amelyek a használat során megsérülhetnek.

Égési sérülés veszélye!
- A ragasztómassza akár 200 °C fokos is lehet! Használat közben a fúvóka is felforrósodik.
- Ha a bőrre forró ragasztó kerül: azonnal hűtse le hideg vízzel. Ne próbálja meg a ragasztót eltávolítani a bőréről. Szükség esetén orvost hívni.
- Ha a forró ragasztó szembe kerül: haladéktalanul kb. 15 percig folyó víz alatt hűtse és azonnal menjen orvoshoz.
- A ragasztópálcát ne hüzza ki a berendezésből.

A mérgező gázok veszélyesek és gyúlladás veszélye is fennyegel.
- Műanyagok, lakkok és hasonló anyagok megmunkálásakor mérgező gázok keletkezhetnek.
- Ne használja éghető anyagok közelében. A hő a lakozásban lévő éghető anyagokhoz is átadhat.
- Hosszabb ideig ne irányítsa a készüléket egy és ugyanarra helyre.
- Robbanásveszélyes légkörben ne használja a készüléket.
- A berendezést csak használat közben, nem hövezett és stabil alapra állítsa fel. Használat után tegye a készüléket lehűlni hely, ahol ez lehűlhet, majd biztonságosan rakja el.
- Az alkalmazottak sérülése esetén segítsen gőzök léghetnek ki. Panasz esetén forduljon orvoshoz.

A szakszerűtlen javítás veszélyel!
- Ez az elektromos készüléken megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezésekben. Javításokat csak villamosmérnök végezhet, ellenkező esetben az üzemeltetőt veszély fenyegeti.
- Amennyiben a készülék hálózati csatlakozóvezetékére megsérül, azt a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának, vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, hogy elkerülhetők legyenek a vele járó veszélyek.

Vigyázat kérok veszélyel!
- A működő berendezést ne hagyja felügyelet nélkül.
- Saját biztonsága érdekében csak a készelési útmutatóban megadott tartozékokat használja. Más tartozékok alkalmazása személyi sérülés veszélyét okozza.
- Ne használjon fejkövény vagy pasztaszerű ragasztóanyagot, mivel ezek a ragasztó tartósságát is lassíthatják.
- A ragasztópisztolt a ruházati nem távolíthatók el.
- Hőre érzékeny anyagok esetén vigyázzon próbaragasztást.
- A ragasztóanyag cseppek a legkönnyebben hideg állapotban távolíthatók el.
- Ha a használandóhoz forró ragasztó folyik be, károsodást okozhat.
- A fúvókát annak cserélje után mindig húzza meg (kb. 1 Nm).
- Csak eredeti pótalkatrészt és eredeti tartozékokat használjon.
- Csak eredeti STEINEL-pálcákat használjon.

3. Rendeltetésszerű használat

Ez az elektromos szerszám csak a háztartásban előforduló ragasztógyöngyök és modellkészítések/ oldószermentes ragasztásának céljaira használható.

4. Tisztítás és ápolás

A berendezés nem igényel karbantartást.
Áramütés veszélye!
Áram alatt lévő alkatrészek vízzel való érintkezése áramütéshez, égési sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethet.
- A berendezést csak száraz állapotában tisztítsa.

Anyagi károk veszélye!
A készülék helytelen tisztítószer megrongálhatja a készüléket.
- A berendezést egy gyengén benedvesített ruhával, tisztítószer használata nélkül tisztítsa.

5. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolóanyagok környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemétbe!

Csak EU-tagállamoknak: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése nyilatkozik a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosítással kell gondoskodni.

6. Tootja garantii

Ostjana on teil mujuks suhtes samuti seadusega sätestatud puudutele kõrvaldamise õigusi või vastavalt praetsessioonile ja ka ostjana ei piirata.
Me garanteerime, et selle garantideklaratsioon meid ei kahtle egu, kuna ei kehtestata, et kõik kasutatud materjalid ja komponendid on kõrgeimad ja kõik sensorsüsteemid on kõrgeimad ja kõik sensorsüsteemid on kõrgeimad ja kõik sensorsüsteem