

Säkerhets- och varningsmeddelande

- Gasolgrillen får endast användas för grillning utomhus.“
- Läs och följ denna bruksanvisning och säkerhetsinstruktionerna innan du monterar och använder apparaten. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna manual för att undvika skador eller olyckor.
- Gasgrillens ytor kan bli mycket heta under användning. Varning: informera personer i närheten och håll barn på avstånd.
- Under användning måste apparaten hållas borta från brännbara material
- Enheten får inte flyttas under drift. Lås hjulen genom att trycka ner bromsmekanismen.
- Efter användning och innan varje förflyttning måste gasolgrillen stängas av och ventilen på gasflaskan stängas.
- Gör inga ändringar på gasgrillen eller tryckregulatorn.