

Läs säkerhetsanvisningarna, elsäkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen före användning. Obs: Fel på pumpen eller förlängningssladden kan orsaka allvarliga skador. Anslut enheten via en jordfelsbrytare med en nominell jordfelsström på  $< 30 \text{ mA}$ . Använd en godkänd och lämplig förlängningskabel. Använd inte pumpen för kontinuerlig drift. Ej lämplig för dricksvatten, saltvatten, livsmedel, aggressiva medier och kemikalier, frätande och explosiva vätskor, vätskor över 35 grader Celsius, sandvatten och slipande vätskor. Lyft eller fäst aldrig pumpen vid strömförande ledningar. Installera alltid med en backventil på sugsidan. Täta alla skarvar med packgarn eller packtejp. Låt inte barn använda pumpen.