

Får inte användas av personer under 16 år eller av personer som är påverkade av alkohol, narkotika eller läkemedel. Läs och följ alla säkerhets- och bruksanvisningar i denna bruksanvisning, som måste läsas innan apparaten tas i bruk. Använd endast en godkänd förlängningssladd för elstart. Risk för "flygande"/utkastade föremål. Rikta aldrig utkastarpipan mot människor, djur, fordon, hus, staket etc. Kasta endast snö från en fast yta. Använd rekommenderad skyddsutrustning och skyddskläder. Använd endast utomhus. Håll människor och djur borta från arbetsområdet. Förvaras torrt och oåtkomligt för barn. Använd 95 eller 98 oktanig bensin.