

Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person. Varning, risk för elektriska stötar. Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.