



LK Övergångsnippel utv/inv

LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow Evo II ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarreglering.

Artikel	Benämning	Utförande	Utförande	Dim.	Förpackning
241 96 17	Fkr.	Fkr.	Vinkel	G25 lekande x G25 utv	1/10

