HALLE





Primolux
Primolux Isoler
1d - 2d - 3d - 4d

Fast vägg - Fast væg - Fast vegg - Fixed wall - Kiinteä seinä

Primolux
Primolux isoler

1d - 2d - 3d - 4d

Exempel 1d hörn/corner & 3d







Räls övre/undre - Skinner øverste/nedre - Skinner øvre/nedre - Rails upper/lower - Kiskot ylä/ala



1d - Utifrån sett
Seen from the outside of the building



3d - Utifrån sett
Seen from the outside of the building

2d - Utifrån sett
Seen from the outside of the building

4d - Utifrån sett
Seen from the outside of the building



1d hörn - Utifrån sett
Seen from the outside of the building

SE Läs igenom anvisningen innan du börjar montera.
DK Læs instruktionerne, inden du begynder at samle.
NO Les instruksjonene før du begynner å montere.
GB Read the instructions before you start assembly.
FI Lue ohjeet ennen kokoamista.

HALLE

Kontrollera leverans. Antal kolli och delar. Kontrollera så det inte blivit transportskador. Monterad artikel ersätts ej i efterhand.

Tjek levering. Antal pakker og dele. Tjek for transportskader. Monteret artikel udskiftes ikke bagefter.

Sjekk levering. Antall pakker og deler. Sjekk for transportskader. Montert artikkel erstattes ikke etterpå.

Check the delivery. Check the number of packages and parts. Check for transport damage. Parts cannot be replaced after being assembled.

Tarkista toimituksen pakkausten ja osien lukumäärä. Tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Asennettua tuotetta ei voi vaihtaa jälkikäteen.

4,2x45mm


4,2x16mm






2mm x 8mm





SE Vid transport kan skevhet uppstå. Kryssmät diagonalmåttet. Vid justering. Placera en träkloss mot dörren och knacka försiktigt med en gummiklubba.

DK Under transport kan der opstå skævhed. Krydsmål den diagonale måling. Ved justering. Anbring en træklods mod døren, og bank forsigtigt med en gummihammer.

NO Under transport kan det oppstå skjevhet. Tverrmål den diagonale målingen. Ved justering. Plasser en trekloss mot døren og bank forsiktig med en gummiklubbe.

GB During transport, skew can occur. Cross measure the diagonal measurement. To adjust, place a wooden block against the door and tap gently with a rubber mallet.

FI Tuote voi taipua kuljetuksen aikana. Mittaa pituus kulmasta kulmaan. Suorista tuote asettamalla puukappale ovea vasten ja napauttamalla sitä kevyesti kumivasaralla.

Verktyg som kan behövas / Værktøjer, der kan være nødvendige / Verktøy som kan være nødvendig / Tools that may be needed / Tarvittavat työkalut.









Exempel: 3d





Utsida / Uden for / Utenfor / Outside / Ulkopuolella

1


100mm
Utsida
Uden for
Utenfor
Outside
Ulkopuolella
100 mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
100 mm

2


4,5mm
100 mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
100 mm
100 mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
Max 600mm
100 mm

3


10mm
Insida rum
Inde i rummet
Inne i rommet
Inside the room
Huoneen sisällä
Utsida
Uden for
Utenfor
Outside
Ulkopuolella


10mm
Insida rum
Inde i rummet
Inne i rommet
Inside the room
Huoneen sisällä
Utsida
Uden for
Utenfor
Outside
Ulkopuolella

4


Insida rum
Inde i rummet
Inne i rommet
Inside the room
Huoneen sisällä
10mm
Utsida
Uden for
Utenfor
Outside
Ulkopuolella


Insida rum
Inde i rummet
Inne i rommet
Inside the room
Huoneen sisällä
Utsida
Uden for
Utenfor
Outside
Ulkopuolella
10mm

5



6

1d



7



8



Utsida / Uden for / Utenfor / Outside / Ulkopuolella

9

Exempel 3d = 2 x A/B + 1 x A/A





Utsida / Uden for / Utenfor / Outside / Ulkopuolella

10





Utsida / Uden for / Utenfor / Outside / Ulkopuolella

11





12



Utsida / Uden for / Utenfor / Outside / Ulkopuolella





13



B mått:	L mått:
441 mm	795 mm
512 mm	895 mm
583 mm	995 mm
653 mm	1095 mm

14



HALLE

Halle
Profilgatan 1
312 34 Laholm
www.halle.se

Halle Primolux fast-2209-2