

JAFÖs största prioritering är att underlätta för hantverkaren att installera våra produkter. För att ytterligare öka flexibiliteten vid montering av våra golvbrunnar har vi tagit fram Förhöjningsdistans PD5 som höjer 5 mm i kombination med våra förhöjningsringar. Med denna ökar antalet möjliga höjder avsevärt, då den kan kombineras med alla våra förhöjningsringar.



Förhöjningsdistans PD5 kan endast monteras i kombination med förhöjningsringarna PF12 ([RSK 713 38 22](#)), PF25 ([RSK 713 38 23](#)) eller PF37 ([RSK 713 38 26](#)). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

Kan endast monteras i JAFÖs golvbrunnar med skruvad klämring i plast.
Se förhöjning i tabellen nedan:

Förhöjningsring	Utan PD5	Med PD5
PF 12	12 mm	17 mm
PF 25	25 mm	30 mm
PF 37	37 mm	42 mm

Så här monteras Förhöjningsdistans PD5

- Om det är en befintlig golvbrunn som ska förhöjas, börja med att ta av silen, lossa skruvarna i klämringen och ta bort klämringen. Rengör golvbrunnssätet från smuts och byggrester.
- Placera Förhöjningsdistansen i golvbrunnssätet så att den fastnar i O-ringsspåret. Skruva fast vald Förhöjningsring i golvbrunnssätet med skruvarna som medföljer Förhöjningsdistansen.
- Följ monteringsanvisning för montering av Förhöjningsringen.

OBS! Använd de bifogade skruvarna till Förhöjningsdistans PD5.



Produkt	Beskrivning	RSK-NR	Artikelnr.	EAN
Förhöjningsdistans	PD5	712 98 15	712 98 15	7330710110120

OBS!

Förhöjningsdistansen kan ej monteras separat, utan monteras alltid i kombination med Förhöjningsringarna PF12, PF25 eller PF37.