

SE SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BADRUMS- OCH KÖKSBLANDARE

För att du ska ha glädje av dina KEO blandare under många år är det viktigt att du följer nedanstående skötselanvisningar för att undvika skador på produktens inre komponenter och ytor.

1. ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD FÖR YTOR

Genom att regelbundet torka av blandaren (helst efter användning) kan kalkavlagringar förhindras och användning av ytterligare rengöringsmedel undvikas. Om denna hantering inte är möjlig eller praktiskt genomförbar ska du beakta följande information: Endast rengöringsmedel som är lämpliga för respektive yta får användas. Rengöringen ska ske enligt bruksanvisningen på respektive rengöringsmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel såsom skurmedel, svampar, stålborstar osv. och inga starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller klor, eftersom de angriper ytan. Flytande rengöringsmedel i sprejflaska får aldrig spredas direkt på ytan. Applicera rengöringsmedlet på en mjuk rengöringsduk och rengör sedan armaturens yta. Efter varje rengöring skall blandaren sköljas av med rikligt med rent vatten för att avlägsna eventuella rester av rengöringsmedel. Därefter ska blandaren torkas med en torr, mjuk trasa. Kalkavlagringar kan förebyggas med regelbunden rengöring.

2. YTOR I KROM OCH BORSTAD KROM

Förkromade ytor ska rengöras/torkas av dagligen med en fuktig och mjuk trasa (helst efter användning). Förkromade/polerade ytor är känsliga för rengöringsmedel som innehåller syror som t.ex. saltsyra, myrsyra, ättiksyra eller syrehaltiga substanser.

3. YTOR I ROSTFRITT STÅL OCH NICKELUTSEENDE

Särskilda rengöringsmedel för rostfritt stål kan användas vid behov om instruktionerna från tillverkaren tillåter det. Använd aldrig outspädda medel som sprit, blekmedel, förtunningsmedel eller liknande, eftersom detta kan leda till att fläckar på ytan bildas. Ytan ska behandlas som för krom och borstad krom. Fingeravtryck och liknande kan tas bort med en mikrofibertrasa.

4. YTOR I MATT SVART ELLER MATT VITT OSV.

Ytan ska rengöras dagligen med en fuktig, mjuk trasa (helst efter användning). Rengöringsmedel behövs inte. Rengöring kan t.ex. göras med vatten eller mild tvål.

5. PVD-YTOR

Ytan ska rengöras dagligen med en fuktig, mjuk trasa (helst efter användning). Rengöringsmedel behövs inte. Smuts kan avlägsnas med t.ex. vatten eller mild tvål.

6. ELEKTRONISKA KOMPONENTER I BLANDARE

Tänk på att sensorglas kan skadas vid användning av slipande rengöringsmedel. Rengör vid behov sensorglasen med en fuktad (vatten) bomullspinne och en mycket mild tvål. Avlägsna därefter tvålresterna och torka av sensorglasen.

7. UTLOPP

För att säkerställa att blandaren fungerar perfekt ska blandmunstycken/perlatorer och silar avkalkas och rengöras regelbundet. Använd den perlatornyckel som medföljer leveransen och följ instruktionerna i monteringsanvisningarna. Vid behov kan blandmunstycket även tas bort med hjälp av ett mynt.

8. VIKTIG INFORMATION

Även rester av kroppsvårdsprodukter såsom flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller att noggrant skölja bort rester med vatten efter användning. Dessutom får inga rengöringsmedel eller kemikalier förvaras under produkterna, t.ex. i ett tvättställsskåp. Avdunstningar kan skada produkterna och deras ytor. Ytor som skadats eller angripits kommer att ytterligare skadas av fortsatt användning av rengöringsmedlet. Komponenter med skadade ytor måste bytas ut. Ytskador kan spridas till oskadade ytor, vilket dessutom kan leda till risk för skador. Skador som uppstår på grund av felaktig hantering omfattas inte av garantin.